修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社 の窓口「お客様ご相談センター」にお問い 合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることが ありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-fresco.com/

お客様ご相談センター

20570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

マイコン炊飯ジャー保証書

持込修理

NS

-SH

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書 をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸 送料などの実費を申し受けます。

型名	NS-SH10/SH18	修理メモ
お名前	☎	
お名前 客 様		
●お買い上げ日	●販売店名·住所	
年 月 日	·	
保証期間		
お買い上げ日より		
本体1年		
	₫	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電 圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がご ざいますので、ご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行 している者(保証賣任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

愛情点検

長年で使用のマイコン炊飯ジャーの点検を!



ごあ ●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に 熱くなる

- ●焦げくさいにおいがする
- ●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- 【まか ●その他の異常や故障がある

ご使用中 ΙĖ こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

ZCIRUSHI

マイコン炊飯ジャー

おいしく炊ける『家庭用

取扱説明書

型名 NS-SH10/SH18 型 1.0Lサイズ 1.8Lサイズ

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	4
おいしく炊いて・おいしく保温	6

使い方


ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	7
無洗米の炊き方	9
炊き方メモ	10
タイプ―予約炒飯	1 1

お手入れ

お手入れ	13
交換部品	13

困ったときに

故障かなと思ったとき	14
こんな表示をしたとき	15
仕様	15
アフターサービス	15
お客様ご相談窓口	裏表紙
保証書	裏表紙



- ●このたびは、お買い上げいただき、まこ とにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。お読みになったあとは、 大切に保存してください。

保証書つき

必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷*1を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害*2 または物的損害※3の発生が、 想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



🕟 記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。

改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない

禁止

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んでいた り、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。



電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

禁 止



差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む

必ず実施感電・ショート・発煙・発火の原因になります。





水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止ショート・感電の恐れがあります。




蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ 接触禁止らせないようご注意ください。



底の穴にピンや針金などの金属物など、 異物を入れない

感電や異常動作してけがをすることがあります。 禁止





炊飯中は絶対にふたを開けたり移動させ ない

禁止

やけどをする恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。



差込みプラグの刃 (プラグの先端)および 刃の根元にほこりが付着している場合は、 _{必ず実施} よくふく

火災の原因になります。





使用中や使用直後は、高温部に触れない またふたを開けるときの蒸気、ご飯をほ 接触禁止ぐすときには手がなべなどに 当たらないように注意する


やけどの原因になります。

特に放熱板・ なべなどの 金属部



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない

接触禁止ふたが開いて、けがややけどをする ことがあります。





水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

感電・漏電や変形の原因になります。 禁止



壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを持っ 必ず実施 て引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因となります。 禁止



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く

プラグを

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原 因になります。



電源コードを巻き取るときは差込みプラ グを持って行う

必ず実施差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

お願い

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体やふたの変形、変色の原因になります。

■本体庫内やなべに異物(で飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。

■なべに、キズのつくような器具を入れない


なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。


■蒸しものなど炊飯・保温以外の用途に使用し ない


3

蒸気口などが詰まる原因となります。

各部のなまえと扱い方







おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL) では、 差が出ます。

手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

正しく水加減をする

بر	その種類	Đ	水加減
軟胚	質 芽 精	米 米	水位目盛どおり
新		米	水位目盛より少なめ
古硬	質	米米	水位目盛より少し多め

※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、 ふきこぼれ防止のために、 やわらかめ メニューで炊いてください。


アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしく なります。

例:白米・無洗米とも3カップのとき




●例の水位目盛は1.OLサイズ

おいしく保温

ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために このような保温はしない

- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- ●しゃもじを入れたまま
- ●差込みプラグを抜いた状態での放置

少量のご飯は、なべ中央に盛る



使い方


ご飯の炊き方

基本的な炊き方



付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ





米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる
→ P10「炊き方メモ」参照



●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



なべを本体に入れてふたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、入れる



メニュー・で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▼」を移動させてメニューを選ぶ

- ●キーを押し続けると、早送りができます。
- ●記憶メニュー:「ふつう/炊きこみ」・「やわらかめ」・「無 洗米」・「玄米」は、次にメニューを選び炊飯するまで 記憶されます。
- 日米 ぶつう 炊きる かかゆ 新洗米 白米急速
- ●白米急速:白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



・炊飯 を押す

プ 🖢炊飯) が点灯し、炊飯開始のブザーが鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する

炊き上がりまで の残り時間

あと

ご飯の炊き方っづき

基本的な炊き方

保温に切りかわったらすぐに ご師をほぐす

保温経過時間

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプ (♦保温)が点灯し、1時間 単位で保温経過時間を表示する

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

●保温を取り消して、再び保温にすると「OIの表示に戻ります。

使用後は (とりけし) を押し、差込みプラグを抜く

炊き上がりまでの時間の目やす

	時	間
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
自米 ぶつう	約50~55分	約50~55分
やわらかめ	約55分~1時間	約55分~1時間
	約50~55分	約50分~1時間
	約29~36分	約29~39分
炊 き こ み	約55分~1時間	約55分~1時間
	約55分~1時間10分	約55分~1時間10分
	約40~50分	約40~45分
玄	約1時間15分~1時間35分	約1時間15分~1時間35分


- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

- ●炊き上がりが悪くなるため、炊飯中にふたを開けないでください。
- ●連続して炊くときは、本体やふたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けま せん。
- ●故障の原因になるため、空炊きはしないでください。
- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。

無洗米の炊き方

付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ



無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする



- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合がありま す。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くな る原因になります。白くにごるときは、2~3度水を入れかえてすすぎます。 特に1.8Lサイズで無洗米10カップを炊飯する場合、大きく影響されます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。

メニュー◎を押し、表示部の▼マークを

「無洗米」に合わせる

白米ふつう数ぎみ

玄米 おこわ おかゆ

無洗米 白米急速

を押す

8

ご飯の炊き方っづき

炊き方メモ



🖎 無洗米をお使いになる場合は

→ P9 [無洗米の炊き方] 参照。水位目盛は、普通の米の場合と同じです。

炊きて	みご飯
*	1.0Lサイズは1~4カップ、1.8Lサイズは2~ 6カップの間で炊いてください。超えた量で炊 くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	
メニュー	ふつう/炊きこみ を選びます。 無洗米をお使いの場合には 無洗米 選びます。
具	具の量は、米の質量 (重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります (米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。
	d. 11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減した あと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加 えたり、なべの底からよく混ぜない場合は、焦げがきつ くなったり、うまく炊けない原因になります。

おこわ	
*	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして 使用します。
水加減	おごわ の水位目盛に合わせます。 もち米のみの場合おごわ の水位目盛どおりもち米とうるち米を混ぜた場合おごわ の水位目盛より少し多め
メニュー	おこわ を選びます。 無洗米をお使いの場合でも おこわ を 選びます。
具	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

●赤飯を炊く場合

あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ま したものをお使いください。 煮汁は、水加減の際に水の代わりに加えてください。

麦混世	ご飯
水加減	回 米 の水位目盛より少し多めに合わせます。
メニュー	やわらかめ を選びます。 無洗米をお使いの場合には 無洗米 を 選びます。

押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。 多いと、炊けない場合があります。

例: 1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ

30 W	
米	分づき米・玄米では炊けません。
水加減	おかゆ の水位目盛に合わせます。
メニュー	おかゆ を選びます。
具	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が 適量です。小さめに切り、米の上にのせて米 と混ぜずに炊飯してください。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必 ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

胚芽精	米
水加減	自 米 の水位目盛に合わせます。
.,	ふつう/炊きこみ または やわらかめ
メニュー	を選びます。

洗米は胚芽が取れないよう優しく、手早く洗います (胚芽は取れやすいため)。

玄米	
水加減	玄 米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	玄米 を選びます。


タイマー予約炊飯

●タイマーをセットすると自動的に炊飯がはじまり、設定時間後にご飯が炊き上がります。



(0予約)を押す

時間表示・炊飯ランプが点滅する





×ニュー●)で、炊きたいメニューを選ぶ

●「白米急速」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はできません。

〇予約) で炊き上がりまでの時間を設定する


「予約」キーを押すごとに設定時間が切りかわります。

●30分きざみで1~23時間30分まで設定できます。押し続けると早送りができます。



- ◆設定している間は、時間表示が点滅しています。
- ◆最短設定時間はメニューにより異なります。

タイマー予約炊飯 っづき



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	おすすめ時間
上 。 ふつう	1時間~13時間まで(※1)
白米やわらかめ	1時間~13時間まで
無洗米	1時間~13時間まで(※1)
おかゆ	1時間30分~13時間まで
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2時間~13時間まで

- (※1)1.8Lサイズで9カップ以上を炊飯する場合は、タイマー予約時間を8時間以内にしてください。タイマー 予約時間が長くなると炊き上がりが悪くなる場合があります。
 - ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
 - ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
 - ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
 - 夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内 (無洗米は8時間以内)で設定してください。
 - ●炊きこみご飯はタイマー予約炊飯しないでください。具が腐敗したり調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

お手入れ交換部品

- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

外側のお手入れ

せっけん液を含ませたあ と、固くしぼったふきんで ふく

操作部は乾いたふきん でふく

プッシュボタンの周囲に 生米などが入ったときは 竹ぐしやつまようじで必 ず取り除く

●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。

内側のお手入れ

ふた

ふたをしっかり持ち、固くしぼったふきんでふく ふたの内側についたおねばやご飯粒をきれい にふき取る

プッシュボタン-

プッシュボタン付近に 落ちたご飯を取り除く

ふたが開かなくなる ことがあります。

本 体

—加熱板

センターセンサー

固くしぼったふきん でふき取る

生米や異物が詰まっているときは、竹ぐ しやつまようじで取 り除く

しゃもじ・しゃもじ受け・なべのお手入れ

スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を使って洗う

お願い

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因に なりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- ■スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- ■みがき粉やたわしなどで洗わない
- ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

お知らせ

「なべのフッ素皮膜は 使用により消耗します。

●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障や、人体への影響(害)はありません。

蒸気ロキャップのお手入れ

- ①蒸気ロキャップを引いてはずす
- ②蒸気ロキャップを水洗いする
- ③蒸気口を、水けをよくしぼった布でふく
- ※お手入れ後は蒸気ロキャップをきっちりと蒸気口に 押し込んでください。

 \mathbf{O}

交換部品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
な べ(1.0Lサイズ)	B213
な べ(1.8Lサイズ)	B214
しゃもじ	SHAKN
無洗米専用計量カップ	61-7824

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

●修埋のお問い合わせま	えに、一度お調べください。
症状。	▶ ●お調べいただくこと
ご飯が、かたい やわらかい	 ●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 ●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。 ●なべが変形している。
ご飯が、ひどく焦げる	●加熱板・センターセンサー・なべの外側にご飯粒や米粒などの異物がついているためです。●洗米が不十分で、ぬかが残っているためです。●なべが変形している。
炊飯中にふきこぼれる(●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?●蒸気ロキャップをつけ忘れていませんか?●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?●なべが変形している。
炊飯できない キー操作できない	 ●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? → P15 ●保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。
炊飯中に「カチッ」 「カチッ」と音がする	●マイコンが働いて火力調節をしている音です。
ふたと本体の間から 蒸気がもれる	●ふたが変形していたり、ふたパッキンが切れていないかを調べてください。
保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	 ●12時間以上の保温をしていませんか? ●少量のご飯を保温していませんか? ●冷めたご飯をあたため直していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っているためです。 ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。 ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。
予約できない	●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
そ 停電が 起こったら	 ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。→ 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、「炊飯」キーを押してください。ただし、停電が長引いて再び炊飯した場合、炊き上がりが悪くなることがあります。 ※「炊飯」キーを押したとき、表示部に「HO1」・「HO2」を表示する場合は、米を入れ替え、もう一度最初から炊飯をやり直してください。

こんな表示をしたとき

	表示[801]	お調べいただくこと●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
ラー表示	HO:	●ふたセンサーまたはセンターセンサーが高温になっています。→ ふたを 開け、約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)
	表示が おかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。

_														
	型名						NS-SH10				NS-SH18			
烣	白ふ つ う		0.18~1.0 [1~5.5]			0.36~1.8 [2~10]								
器	米	<u>ን</u>)	5	か	め	0.18	~1.0	[1~5.	5]	0.30	6~1.8	3 [2~10]
炊飯容量(約	無		涝	ŧ		米	0.17	~0.94	[1~5.	5]	0.3	4~1.7	7] [2~10]
Ē	白	米	4	急		速	0.18	~1.0	[1~5.	5]	0.3	6~1.4	14 [2~8]
	炊	₹	:	2		P	0.18	~0.72	[1~4]		0.3	6~1.0] 80	2~6]
内はカップ	お		カ	۱,		Ð	0.09	~0.27	[0.5~	1.5]	0.0	9~0.4	1 5 [0.5~2.5]
12	お	おこれ			わ	0.18	~0.72	[1~4]		0.3	6~1.C] 80	2~6]	
数	玄					米	0.18	~0.72	[1~4]		0.3	6~1.4	14 [2~8]
定	定格					格	交流10	OV 670V	V 50/6	30Hz	交流1	00V 10	VOOC	/ 50/60Hz
平	平均保温時消費電力				力	36W			42W					
炊	炊 飯 方 式						直接加熱方式							
曾	電源コードの長さ						1.0m(コードリールつき)							
ቃ	外 形 寸 法(約cm)						幅25.5×奥行33.5×高さ20.0 幅28.5×奥行36.5×高さ					5×高さ23.5		
質	質 量						約2.6kg				約3.3kg			

- ●取り消し状態(炊飯・保温をしていないとき)の消費電力は、約 0.4 Wです。
- ●平均保温時消費電力は、室温20℃で最大炊飯容量の場合です。
- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず 「販売店印およびお買い上げ日 | をご確認のうえ、お買い 上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 6年間

部品です。

5. 修理料金の仕組み

費用です。

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたし **図お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしな** いでください。